



Назначение

GE-коммуникатор предназначен для передачи извещений прибора на ПЦН по следующим каналам связи:

1. ETHERNET (Internet, локальные сети).
2. GSM / GPRS.

Если в коммуникаторе используется IP-канал, то по приоритету передачи извещений он находится на первом месте.

Коммуникатор поддерживает работу с двумя SIM-картами. Возможно установка только одной SIM-карты (в этом случае карта должна быть установлена в верхний слот №1 - основной).

В случае использования коммуникатора с двумя SIM-картами одновременно будет использоваться только один канал GPRS (основной или резервный). Резервный будет использоваться, только в случае потери регистрации в сети GSM SIM-картой основного канала. При восстановлении регистрации в сети GSM основной SIM-карты коммуникатор переключится на неё.

У оператора сотовой связи обязательно должна быть подключена услуга передачи данных по GPRS.

SIM-карты не должны быть заблокированы PIN-кодом и должны иметь положительный баланс. Необходимо отключить все уведомления о доставке SMS и услуги, уведомляющую о пропущенных звонках.