

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Вентилятор USB EN-0610


Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции и на изделии.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности (в ванных комнатах, в душевых, в бассейнах), вблизи источников тепла.
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь и перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор, USB шнур в воду или иные жидкости, не включайте прибор влажными руками.
- Не накрывайте прибор.
- Следите, чтобы USB шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или USB портом, а так же если он упал, был поврежден каким-либо другим образом или подвергся воздействию жидкостей. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши, любые другие предметы через защитную решетку работающего вентилятора.
- Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание

1. Передняя решетка
2. Лопасты
3. Задняя решетка
4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ / переключатель скоростей
5. USB шнур
6. Подставка



Работа

1. Распакуйте прибор.
2. Разместите вентилятор на сухой, ровной и устойчивой поверхности.
3. Подключите прибор к USB порту компьютера, ноутбука и т.п., время зарядки 4-8 часов, при подключении загорится световой индикатор.
4. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ прибор начнёт работу. Для переключения скоростей нажмите на эту же кнопку. Прибор работает в 3-х скоростных режимах
5. По окончании работы, выключите прибор, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
6. Если прибор был на зарядке, отключите шнур USB от источника питания.

Внимание!

- Не просовывайте пальцы или какие-либо предметы через защитную решетку вентилятора во время его работы.
- Никогда не пользуйтесь вентилятором с поврежденными лопастями.

Чистка, хранение и транспортировка

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от источника питания.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, органические растворители и агрессивные жидкости. Не погружайте прибор в воду и иные жидкости.
- Регулярно очищайте вентилятор с помощью салфетки. Обязательно протирайте поверхности насухо.
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Размеры: 10.5*21 см

Мощность 4 Вт

Вход AC: 5В-1,0А

Выход DC: 5-9В

Батарея: 18650-3,7В 800мАч

Гарантийный срок 1 год.

Срок службы 3 года.

Состав (материал): пластик, металл.

Дата производства указана на индивидуальной упаковке.

Назначение прибора

Прибор предназначен для создания потока воздуха для обеспечения комфортного пребывания в летний период.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП Импорт». Адрес: Россия, 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр. 10, лит Э. Производитель-экспортёр: АНЬХОЙ ЛАЙТ ИНДАСТРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ КО., ЛТД / ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL CO., LTD. АДРЕС: АЛИК ЦЕНТР 8 ТИАНДА РОАД, ХЭФЭЙ, АНЬХОЙ, КИТАЙ / ALIC CENTER 8 TIANDA ROAD, HEFEI, ANHUI, CHINA. Произведено в Китае.

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Класс защиты от поражения током III