






Инструкция по монтажу фланцев цоколя R5NFP и углов цоколя R5NBP




Установка комплекта фланцев цоколя R5NFP высотой 100 мм




A		M6x16	x8
B		M6	x8
C		M6	x8

Установка комплекта фланцев цоколя R5NFP высотой 200 мм



D		M6x16	x8
E		M6	x8
F		M6	x8

Установка шкафов на цоколь высотой 100 мм



G		M12x20	8
H		M12	8
J		M12	4

Установка шкафов на цоколь высотой 200 мм

