



ПАСПОРТ

Отвертки диэлектрические



ВНИМАНИЕ! Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

ВАЖНО! В данном руководстве приведены правила эксплуатации и технического обслуживания диэлектрического инструмента «ЕКФ». Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Отвёртки диэлектрические серии MASTER предназначены для работы в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока промышленной частоты.

Отвёртки предназначены для закручивания винтов с прямым шлицем, шлицами типа «Phillips» и «Pozidriv».

В соответствии с требованиями МЭК 60 900 : 200 4, каждая отвёртка проходит индивидуальное тестирование воздействием напряжения 10 кВ.

Отвёртки диэлектрические являются профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которого должны производиться квалифицированным персоналом.

Отвёртки изготовлены в соответствии с ТУ 25.73.30-070-97284872-2016.

Отвёртки серии MASTER поставляются отдельно и в наборах.

Материал стержня отвёртки – хром-ванадиевая сталь.

Твёрдость рабочего конца отвёртки – 48...52 HRC.

Рукоятка анатомическая двухкомпонентная, с выемками под пальцы для удобства работы.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1. Набор диэлектрических отверток НИО-03 ЕКФ MASTER:

- SL4x100 мм 1000 В – 1 шт.;
- PH1x100 мм 1000 В – 1 шт.;
- Отвертка индикаторная ОИ-1 – 1 шт.

2. Набор диэлектрических отверток НИО-06 ЕКФ MASTER:

- SL3x75 мм 1000 В – 1 шт.;
- SL4x100 мм 1000 В – 1 шт.;
- SL5,5x125 мм 1000 В – 1 шт.;
- PH1x100 мм 1000 В – 1 шт.;
- PH2x100 мм 1000 В – 1 шт.;
- Отвертка индикаторная ОИ-1 – 1 шт.;
- Мягкий пенал – 1 шт.

3. Набор диэлектрических отверток НИО-08 EKF MASTER:

- SL3x75 мм 1000 В – 1 шт.;
- SL4x100 мм 1000 В – 1 шт.;
- SL5,5x125 мм 1000 В – 1 шт.;
- SL6,5x150 мм 1000 В – 1 шт.;
- PH0x75 мм 1000 В – 1 шт.;
- PH1x100 мм 1000 В – 1 шт.;
- PH2x100 мм 1000 В – 1 шт.;
- Отвертка индикаторная ОИ-1 – 1 шт.;
- Мягкий пенал – 1 шт.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Технические характеристики отверток серии MASTER

Артикул	Наименование	Тип наконечника	Размеры рабочей части (ширина шлица / длина стержня / толщина шлица)
sl-2.5-80-mas-in	Отвертка SL2,5x80 мм 1000 В EKF MASTER	 SL (Slotted)	2,5x80x0,5 мм
sl-4-100-mas-in	Отвертка SL4x100 мм 1000 В EKF MASTER		4x100x0,8 мм
sl-5.5-125-mas-in	Отвертка SL5,5x125 мм 1000 В EKF MASTER		5,5x125x1,0 мм
sl-6.5-150-mas-in	Отвертка SL6,5x150 мм 1000 В EKF MASTER		6,5x150x1,2 мм
ph-0-75-mas-in	Отвертка PH0x75 мм 1000 В EKF MASTER	 Ph (Phillips)	PH0x75 мм
ph-1-80-mas-in	Отвертка PH1x80 мм 1000 В EKF MASTER		PH1x80 мм
ph-2-100-mas-in	Отвертка PH2x100 мм 1000 В EKF MASTER		PH2x100 мм
ph-3-150-mas-in	Отвертка PH3x150 мм 1000 В EKF MASTER		PH3x150 мм
pz-1-80-mas-in	Отвертка PZ1x80 мм 1000 В EKF MASTER	 Pz (Pozidriv)	PZ1x80 мм
pz-2-100-mas-in	Отвертка PZ2x100 мм 1000 В EKF MASTER		PZ2x100 мм

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Профиль отвертки должен совпадать с типом и размером крепежа.

При работе с инструментом соблюдайте отраслевые нормы и правила безопасности.

Используйте инструмент согласно его назначения.

Не пользуйтесь инструментом, если вы устали, находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарственных препаратов.

Данный инструмент не игрушка, держите его подальше от детей.

При работе с инструментом принимайте устойчивую позу. Не пользуйтесь неустойчивыми лесами, стремянками и упорами при работе.

Осматривайте инструмент перед началом работы. Не используйте неисправный или поврежденный инструмент, инструмент с затупленной рабочей частью. Поврежденный или неправильно собранный инструмент может нанести травму Вам или окружающим.

Убедитесь, что все части инструмента чистые, без загрязнений, масляных пятен, особенно на ручке и участке управления, во избежание выскальзывания инструмента во время работы.

Остерегайтесь попадания пальцев и иных частей тела в рабочую зону инструмента во время работы.

Не проводите работы при температурах выше или ниже рабочего диапазона.

Не трогайте пальцами рабочую часть инструмента во время работы, это может привести к травмам.

Не стучите по частям инструмента, это может привести к неполадкам.

Предупреждения и меры предосторожности, описанные в данной инструкции, это еще не полный список предупреждений. Данная инструкция не может охватить весь спектр возможных случаев, которые могут произойти. Необходимо понимать, что осторожность и здравый смысл-это те факторы, которые не могут быть встроены в инструмент, но ими должен обладать оператор (персонал).

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работы очистите инструмент ветошью. Не используйте для очистки пластиковой рукоятки растворители и нефтепродукты.

Инструмент не реже одного раза в 6 месяцев должен подвергаться периодической проверке в соответствии с Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.

Храните инструмент в помещении, не содержащем агрессивной среды, повышенной влажности, температуры и прямых солнечных лучей.

Храните инструмент в труднодоступном для детей месте.

6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Транспортирование инструмента осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C.

Хранение инструмента необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и максимальной относительной влажности не более 98% при +25°C.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Данный инструмент произведен с использованием абсолютно безопасных для здоровья человека материалов, которые, тем не менее, не утилизируются природной средой в естественном порядке. Некоторые части инструмента могут потребовать специальной процедуры утилизации, проконсультируйтесь по этому поводу у представителей уполномоченной службы.

8 ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год.

Гарантийный срок хранения: 1 год.

Срок службы: 5 лет.

Гарантия распространяется только на рабочую часть инструмента, не подвергающуюся естественному износу.

Изолирующие поверхности отвёрток должны проходить ежегодную поверку согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» утвержденной приказом Минэнерго России №261 от 30.06.03.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортёр и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации:

ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ)

Импортёр и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:

ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Отвёртки диэлектрические серии MASTER признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: информация указана на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя



ekfgroup.com

