

RU

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР PLANO 3D / 4D

Руководство по эксплуатации

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью Вашего прибора. Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно приложите к нему данную инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте наклейки и таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию о безопасной эксплуатации прибора.



Лазерное излучение!
Не направляйте в глаза
Лазер класса 2
<1 мВт, 515 нм
IEC 61326-1:2021

- Не смотрите в лазерный луч, а также в его отражение, как незащищенным глазом, так и через оптические устройства. Не направляйте лазерный луч на людей и животных без необходимости. Вы можете их ослепить.
- Защита глаз обычно осуществляется путем отведения взгляда или закрытием век.
- Всегда устанавливайте прибор так, чтобы лазерные лучи проходили на расстоянии выше или ниже уровня глаз.
- Не допускайте посторонних лиц в зону эксплуатации прибора.
- Храните прибор вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обслуживание и ремонт следует поручать только квалифицированным специалистам и с применением оригинальных запасных частей.
- Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Мультипризменные лазерные нивелиры PLANO 3D и PLANO 4D CONDROL предназначены для построения и контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий. PLANO 3D проецирует две вертикальные и одну горизонтальную плоскости с углом развертки 360°. PLANO 4D проецирует две вертикальные и две горизонтальные плоскости с углом развертки 360°.

Приборы имеют 2 режима работы:

- с автоматической компенсацией наклона корпуса прибора до ±3°;
- построение плоскостей и линий под произвольным наклоном.

Импульсный режим позволяет использовать детектор для увеличения дальности работы, а также для работы с детектором в условиях хорошей освещенности, когда лазерный луч плохо виден. Приборы пригодны как для эксплуатации в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	PLANO 3D	PLANO 4D
Рабочий диапазон/ с детектором	30 м / 60 м	
Точность самовыравнивания	±0,3 мм/м	
Диапазон самовыравнивания	±3°	
Продолжительность работы:	12 часов	
	- с одним включенным лазерным излучателем	3 часа
- со всеми включенными лазерными излучателями	2,5 часа	
Рабочая температура	-10°C ... +40°C	
Температура хранения	-20°C ... +60°C	
Тип резьбы для установки на штатив	1/4"	
Тип лазера	Класс II, 515 нм, <1 мВт	

Источник питания	3,7 В 3000 мАч литий-ионный	
Габаритные размеры	92x70x100 мм	92x70x110 мм
Вес		
- без аккумулятора	0,33 кг	0,34 кг
- с аккумулятором	0,34 кг	0,35 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Лазерный нивелир, аккумулятор (2 шт.), настенное крепление, пульт управления, переходной винт с резьбы 1/4" на 5/8", зарядное устройство, руководство по эксплуатации, сумка.


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Окна лазерных излучателей
2. Панель управления
3. Аккумулятор
4. Резьба под штатив 1/4"
5. Движок блокиратора



Панель управления

1. Включение/выключение горизонтального излучателя (PLANO 3D) / излучателей (PLANO 4D)
2. Включение/выключение импульсного режима, режима построения наклонных плоскостей
3. Включение/выключение вертикальных излучателей



УСТАНОВКА/ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Питание прибора осуществляется с помощью литий-ионного аккумулятора, входящего в комплект поставки. Перед началом работы установите аккумулятор. Если в течение времени работы лазерные линии станут бледными, либо не включаются вообще, необходимо зарядить аккумулятор. Не допускайте полной разрядки аккумулятора. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

Зарядка аккумулятора производится следующим образом:

- 1) Удалите аккумулятор из прибора.
 - 2) Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору через разъем на его корпусе и подключите его к сети 220 В. Полная зарядка аккумулятора занимает около 2 часов. Во время зарядки светодиодный индикатор зарядного устройства будет красным.
 - 3) Как только светодиодный индикатор на зарядном устройстве станет зеленым, аккумулятор полностью заряжен. Отключите зарядное устройство.
 - 4) Установите аккумулятор обратно в батарейный отсек прибора.
- Наличие второго аккумулятора в комплекте обеспечивает непрерывную работу прибора.

Предупреждение! Запрещается подключать зарядное устройство к аккумулятору, установленному в приборе. В противном случае прибор может выйти из строя. Допустимо заряжать аккумулятор не извлекая его из прибора. Зарядка аккумулятора из батарейного отсека только в том случае, если прибор выключен.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

Установите прибор на твердую устойчивую поверхность или штатив.

Переместите движок блокиратора в положение ON. Прибор включится автоматически.

Если наклон корпуса прибора превышает диапазон самовыравнивания, лазерные излучатели мигают и раздается звуковой сигнал.

Последовательными кратковременными нажатиями

кнопки **H** и **V** включите необходимый режим работы лазерных излучателей.

Кратким нажатием кнопки **⏻** включите/выключите импульсный режим.

Нажмите и удерживайте кнопку **⏻** в течение 3 секунд для включения/выключения режима построения наклонных плоскостей.

Для выключения прибора переведите движок блокиратора в положение OFF.

Внимание! Для увеличения времени работы, а также для уменьшения риска непреднамеренного ослепления следует выбирать минимально необходимое количество включенных лазерных модулей и регулировать яркость излучателей. Для увеличения яркости излучателя зажмите

и удерживайте кнопку **H**. Прибор издает звуковой сигнал. Для уменьшения яркости излучателя удерживайте


кнопку **V**. Прибор издает звуковой сигнал. При работе вблизи объектов или воздушных потоков, отличающихся по температуре от окружающей среды, из-за неоднородности атмосферы, возможно дребезжание лазерной линии. При увеличении расстояния дребезжание усиливается. С увеличением расстояния ширина лазерной линии увеличивается. Разметку следует производить по оси лазерной линии. Для получения максимальной точности используйте средний участок лазерной линии. Следует учитывать, что форма лазерных лучей на поверхности объекта (например, на стенах, перилах и пр.) зависит от кривизны и наклона поверхности относительно к лазерной плоскости.

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ


Проверка горизонтали

Для проверки необходимы 2 параллельные вертикальные стены, расположенные друг напротив друга на расстоянии 5 м.

1. Установите прибор максимально близко к одной из стен (см. рис. А). Переместите движок блокиратора в положение ON. Включите вертикальный и горизонтальный излучатели. Разверните прибор излучателями в сторону ближней стены, чтобы пересечение лазерных линий на стене располагалось напротив прибора. Отметьте положение точки пересечения лазерных линий меткой A1. На дальней стене напротив прибора отметьте точку B1.




2. Поверните прибор на 90°, измерьте отклонение оси луча от отметки B1 (см. рис. В). Если отклонение превышает 1,5 мм – обратитесь в сервисный центр.




3. Повторите пункт 2 еще 2 раза, поворачивая прибор в одном направлении.

4. Перенесите прибор к противоположной стене, отметьте пересечение лазерных линий меткой B2 (метки B1, B2 должны находиться на одной вертикали) (см. рис. С).



5. Поверните прибор на 180° и отметьте на противоположной стене пересечение лазерных линий меткой A2 (метки A1, A2 должны находиться на одной вертикали) (см. рис. D).

6. Измерьте расстояния dA, dB между метками A1, A2 и B1, B2 соответственно (см. рис. D). Если разница между значениями dA, dB превышает 3 мм – обратитесь в сервисный центр.




Примечание: для модели PLANO 4D проводите проверку каждой горизонтальной плоскости по отдельности.

Проверка вертикали

В качестве эталона вертикали используйте отвес. Установите прибор на расстоянии порядка 1,5 м от отвеса (см. рис. Е).

1. Переместите движок блокиратора в положение ON. Включите вертикальный излучатель, совместите ось вертикальной лазерной линии с нижней точкой отвеса.

2. Если отклонение оси вертикальной линии от подвеса превышает 0,3 мм на 1 м длины подвеса (например, для отвеса длиной 2,5 м – максимальное отклонение не должно превышать 0,75 мм) – обратитесь в сервисный центр.



УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Прибор является точным оптико-механическим устройством и требует бережного обращения. Перед началом работ, а также после механических воздействий (падение, удары) проводите проверку точности прибора. Соблюдение следующих рекомендаций продлит срок службы прибора:

- Храните прибор, запасные части и аксессуары к нему вне досягаемости детей и посторонних лиц.
 - Перемещайте прибор только с заблокированным компенсатором.
 - Оберегайте прибор от ударов, падений, сильных вибраций, не допускайте попадания внутрь прибора влаги, строительной пыли, посторонних предметов.
 - В случае попадания в прибор влаги в первую очередь выньте элементы питания, затем обратитесь в сервисный центр.
 - Не храните и не используйте прибор в течение длительного времени в условиях повышенной влажности.
 - Периодически проверяйте прибор на точность (см. раздел «Проверка точности»).
 - Чистку прибора следует проводить мягкой влажной салфеткой. Не используйте агрессивные химикаты, очищающие растворители или моющие средства.
 - Апертуру лазера периодически протирайте мягкой салфеткой без ворса с изопропиловым спиртом.
- Несоблюдение следующих правил может привести к вытеканию электролита из элементов питания и порче прибора:
- Вынимайте аккумулятор из прибора, если он не используется в течение длительного времени.
 - Не оставляйте в приборе разряженный аккумулятор.
 - Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок приборы, принадлежность и упаковка должны быть утилизированы согласно действующим законам вашей страны.

Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/батареи следует собирать и сдавать на рекуперацию или на экологически чистую утилизацию.

Только для стран-членов ЕС:

Не выбрасывайте инструменты в коммунальный мусор!

Согласно Европейской Директиве 2002/96/ЕС о старье электрических и электронных инструментах и приборах ее претворению в национальное право, отслужившие свой срок измерительные инструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую рекуперацию отходов. Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/ батареи должны быть утилизированы согласно Директиве 2006/66/Е.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период составляет 24 месяца с даты продажи. Срок службы прибора - 36 месяцев.

Гарантия покрывает все расходы по ремонту или замене прибора. Гарантия не покрывает транспортные расходы, связанные с возвратом прибора в ремонт. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, ставшие результатом механического или иного воздействия, нарушений правил эксплуатации, самостоятельного ремонта, а также на элементы питания. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи потери точности, возникшие в процессе эксплуатации прибора не по причине заводского брака, а также в случае обрыва подвижных цепей питания компенсатора в результате интенсивной эксплуатации или нарушений правил эксплуатации. Расходы по настройке прибора оплачиваются отдельно.

СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Контакты для связи, консультации можно получить на сайте www.condtrol.ru.